

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

SƠN SIÊU TRẮNG HOẶC MÀU DAVOSA OLEA DL11

Mô tả	DAVOSA OLEA _DL11 Là loại sơn nước nội thất được pha chế đặc biệt với thành phần bột Titanium Dioxide siêu trắng và phụ gia tăng trắng quang học giúp DL11 đem lại màng sơn trắng sáng rạng rỡ với độ phẳng mượt sang trọng và độ che phủ tuyệt vời với chỉ một lần sơn.
Loại	Acrylic copolymer Emulsion
Công dụng	-Tường trát vữa -Tường gạch -Bảng thạch cao -Bê tông -Gỗ (đã sơn lót) -Bảng MDF
Hoàn thiện	Bề mặt: mờ Màu sắc: Siêu trắng hoặc màu sắc theo bảng màu
Đặc điểm	- Màu sơn trắng sáng rạng rỡ. - Màng sơn phẳng mượt tuyệt vời. - Độ bao phủ và che phủ cao. - Chống rêu, mốc. - Dễ sử dụng. - Ít sơn bị văng bắn hơn trong khi thi công.
Dữ liệu áp dụng	
Chuẩn bị bề mặt	Bề mặt phải sạch, khô và ổn định <u>Hướng xử lý đề nghị</u> <u>Chất dơ,bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng. Nếu bề mặt có nhiều bột, nên sơn một lớp sơn lót kháng kiềm trong nhà DAVOSA SEALER_DS12 sau khi làm sạch bề mặt. <u>Màng sơn cũ/Vữa xi măng/Bột trét:</u> Các màng sơn cũ /bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà sát hoặc dụng cụ thích hợp. <u>Độ ẩm:</u> Độ ẩm cao thường gây sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn:

	* Phần nền: Độ ẩm dưới 16% * Gỗ: Độ ẩm dưới 10 % Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý Rêu/Nấm: Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm DAVOSA. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô. <u>Dầu/Mỡ</u>: Tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn.
Phương pháp thi công	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 6-7 m ² /KG(Độ dày màng sơn khô 30 micron)
Pha loãng	Dùng nước sạch để pha loãng Cọ quét và con lăn – tối đa 10% Phun không có khí – tối đa 5%
Khối lượng thể tích	1.2 – 1.3 kg/lít
Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> Áp lực cung cấp (Kg/cm²) 120 -150 Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -7” Pha loãng tối đa 5%
Hệ thống sơn đề nghị	Bột trét: 2-3 lớp DAVOSA IN_ A503 Sơn lót: 1-2 lớp DAVOSA SEALER_DS12 Sơn phủ: 1-2 lớp DAVOSA OLEA _ DL11
Độ dày màng sơn yêu cầu	Độ dày màng sơn khô là 30 – 40 Micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường
Thời gian khô	Khô bề mặt: 30 phút ở 30° C Khô hoàn toàn: 4 giờ ở 30° C
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng.lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35°C
Đóng gói	6kg và 22kg
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 15°C và độ ẩm lớn hơn 85 %.

	Tránh tiếp xúc trực tiếp với da.Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp
Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hiệu Sơn DAVOSA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>