

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

CHẤT CHỐNG THẤM ĐA NĂNG DAVOSA SEAL DS101

Mô tả	DAVOSA SEAL_DS101 là chất chống thấm đa năng hai thành phần dùng cho các cấu trúc xi măng và bê tông như sân thượng, nền nhà, tường, bể nước, hồ bơi, sàn nhà vệ sinh... DAVOSA SEAL_DS101 có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước từ trên xuống dưới cho các bề mặt nằm ngang và chống thấm từ phía được thi công cho các bề mặt thẳng đứng.. DAVOSA SEAL_DS101 cũng có thể chịu được áp lực ngược mức độ nhẹ...
Loại	Là loại chống thấm hệ nước, dạng lỏng, gốc Silicone Acrylic biến tính silosan.
Công dụng	Là lớp chống thấm phủ cho các bề mặt như: - Tường đứng

Chuẩn bị bề mặt	Đảm bảo bề mặt phải sạch, khô và ổn định. Màng sơn cũ , chất bẩn, vữa, nấm mốc...không ổn định phải được tẩy sạch bằng nước với áp lực cao hoặc dụng cụ cạo thích hợp. Trong trường hợp tường quá khô và các bề mặt hút nước, nên làm ẩm bằng nước sạch trước khi thi công DAVOSA SEAL_DS101
Phương pháp thi công	Dùng cọ quét, con lăn. Thực hiện 2 – 3 lớp
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 2 – 2.5 m ² /kg (Tùy thuộc vào độ dày thực hiện)
Cách pha trộn	Chuẩn bị hỗn hợp chống thấm theo tỉ lệ: 0.5 lít nước : 1 Kg Xi măng Trắng : 1kg DAVOSA SEAL_DS101 Hoặc theo tỉ lệ: 0.5 lít nước : 1 Kg Xi măng Thường : 1kg DAVOSA SEAL_DS101 Trộn Xi măng vào nước, khuấy đều cho hết vón cục, sau đó trộn với DAVOSA SEAL_DS101, và khuấy lại cho thật đều. Hỗn hợp đã trộn nên sử dụng trong vòng 2 giờ, sau thời gian này sản phẩm sẽ có xu hướng đông cứng, khuấy kỹ trước khi thi công.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 1 giờ/lớp ở 30 ⁰ C Sử dụng sau 7 ngày kể từ khi thi công DAVOSA SEAL_DS101
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 4 -6 giờ ở điều kiện bình thường
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Bảo quản	Đậy chặt nắp thùng, lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35 ⁰ C
Đóng gói	1kg, 4 Kg và 20 Kg
Lưu ý	Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 12 ⁰ C và độ ẩm lớn hơn 85 %. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp. Không thi công DAVOSA SEAL_DS101 trên các bề mặt đã có chống thấm gốc dầu hoặc trên các nền sáng đã làm láng. Với các vết nứt nhỏ, quét 03 lớp. Với các vết nứt lớn thì phải đục rộng hình chữ V và trét lại bằng hỗn hợp: 3 cát, 1 xi măng, 3 DAVOSA SEAL_DS101 trước khi thi công chống thấm

Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách hàng của nhãn hiệu Sơn DAVOSA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>
---------	---