

 	TÀI LIỆU KỸ THUẬT SƠN MIN NỘI THẤT SUKA EFFECT – DC18	Mã số: 13-05-VN Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 01/02/2016
CÔNG TY TNHH DELTA CENTRE VIỆT NAM		ISO 9001:2015

Mô tả	SUKA EFFECT _DC18 là loại sơn nước được dùng để trang trí và bảo vệ cho các tường nội thất.
Thành phần	- Acrylic Copolymer Emulsion
Công dụng	Là lớp sơn phủ cho các tường nội thất như - Tường trát vữa - Tường gạch - Bảng thạch cao - Bê tông - Gỗ (đã sơn lót) - Bảng MDF
Đặc điểm	- Rất kinh tế - Dễ sử dụng - Độ che phủ cao
Màu sắc hoàn thiện	Bề mặt: Mịn - Màu sắc: Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu
Dữ liệu áp dụng	
Hướng dẫn thi công	Bề mặt phải sạch, khô và ổn định <u>Hướng xử lý đề nghị</u> <u>Chất dơ, bụi:</u> Lau, chùi bằng khăn ướt và làm sạch bụi. Chất tẩy nhẹ cũng có thể được sử dụng. Nếu bề mặt có nhiều bột, nên sơn một lớp sơn lót DAVOSA SEALER_DS12 sau khi làm sạch bề mặt <u>Màng sơn cũ/Vữa xi măng/Bột trét:</u> Các màng sơn cũ/bề mặt không ổn định phải được tẩy sạch bằng đục, cạo, máy chà sát hoặc dụng cụ thích hợp. Bề mặt không phẳng nên được trét lại bằng loại bột trét thích hợp <u>Độ ẩm:</u> Độ ẩm cao thường gây sự cố cho sơn. Quan sát mức độ ẩm sau đây trước khi sơn: Phân nền: Độ ẩm dưới 16% Gỗ: Độ ẩm dưới 10 % Mọi sự thấm nước phải được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý <u>Rêu/Nấm:</u> Tẩy sạch bằng dụng cụ đục hoặc cạo và xử lý bằng dung dịch chống rêu, nấm DAVOSA. Rửa lại bề mặt bằng nước sạch và để khô. <u>Dầu/Mỡ:</u> Tẩy sạch bằng chất tẩy nhẹ và một ít dung môi nếu cần thiết. Rửa

	lại thật kỹ để tẩy tất cả mọi vết bẩn.
Phương pháp thi công	Dùng cọ quét, con lăn hoặc súng phun không có khí
Mức tiêu hao	Theo lý thuyết: 3-4 m ² /kg(Độ dày màng sơn khô 40 micron)
Pha loãng	Dùng nước sạch để pha loãng Cọ quét và con lăn – tối đa 10% Phun không có khí – tối đa 5%
Dữ liệu phun	<u>Phun không có khí</u> Áp lực cung cấp (Kg/cm ²) 120 -150 Kích thước đầu phun với 60 độ góc 0.0 -7” Pha loãng Tối đa 5%
Hệ thống sơn đề nghị	Bột trét: 2-3 lớp DAVOSA IN_A503/A505 Sơn lót: 1-2 lớp SUKA EFFECT DC18 Sơn phủ: 2-3 lớp SUKA EFFECT DC18
Thời gian khô	Khô bề mặt: 30 phút ở 30 ⁰ C Khô hoàn toàn: 4 giờ ở 30 ⁰ C
Thời gian chuyển tiếp	Tối thiểu là 2 giờ ở điều kiện bình thường
Độ dày màng sơn	Độ dày màng sơn khô là 35 – 40 Micron cho một lớp sơn đối với điều kiện thi công bình thường
Bảo quản	- Đậy chặt nắp thùng, lưu trữ ở nơi khô, mát và thoáng. Nhiệt độ từ 5 – 35 ⁰ C
Đóng gói	- 5 Kg & 25 Kg
Vệ sinh	Rửa các dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi dùng
Lưu ý	▪ Hạn chế thi công khi nhiệt độ thấp hơn 12 ⁰ C và độ ẩm lớn hơn 85 %. Tránh tiếp xúc trực tiếp với da. Sử dụng dụng cụ bảo hộ thích hợp
Ghi chú	<i>Những thông tin trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định. Bởi vì những điều kiện, tình huống mà sản phẩm được sử dụng nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, do đó để có thể hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên lạc Bộ Phận Hỗ Trợ Khách Hàng của nhãn hiệu Sơn DAVOSA. Chúng tôi có thể chỉnh sửa tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm mà không cần thông báo.</i>